



PLUVIO-01

Sensor do pluviômetro.

O Pluvio-01 mede a quantidade de precipitação por um período específico de tempo. Após cada enchimento (0,2794 mm), o cubo de inclinação é automaticamente esvaziado para que ele possa estar pronto para ser preenchido.

Os relatórios de precipitação são essenciais para otimizar o seu programa de irrigação, evitando assim o desperdício de água desnecessário.

CARACTERÍSTICAS

- Pluviômetro compacto arredondado (118/135 x 60 x 80 mm).
- Após cada vaso cheio, ele é automaticamente esvaziado para que você possa estar pronto para ser preenchido novamente.

ESPECIFICAÇÕES

sinal de saída	Contato seco.
Comprimento do cabo	75 cm
Dimensões.	13,5 cm x 6 cm x 8 cm
Fiação e conexão ao Tempus Air Ms	Vermelho: para ligar com o cabo amarelo Tempus Air MS Verde: para conectar com o cabo preto Tempus Air MS



Compatível com módulos de sensores únicos / múltiplos Tempus® Air MS (S1 e S4)



INSTALAÇÃO

Coloque o medidor de chuva numa posição sem obstáculos (para ter uma ótima coleção de chuva). Sugestões: Em campo aberto, tente afastar-se dos obstáculos a uma distância de duas vezes a altura desses obstáculos e pelo menos 50 cm do chão

Codificação

Código	Descrição
IT-Pluvi-01	Pluviômetro (lexca001)